1.리딩 속도

빠름



보통



느림



아주느림



2.오토스캔

2-1.오토스캔 ON



2-2.오토스캔 OFF



3.읽기지연

3-1.시작



3-2.시간설정



지연 없음



1초 지연



3초 지연



5초 지연

4.공장 초기화



5.배터리 잔량 확인



6.동글 연결

A.동글 설정 바코드 스캔



B.동글 설정 바코드 스캔



C.수신기를 꽂으십시오.
정상 연결시 “삐“ 비프음이 발생 됩니다.

7.블루투스 연결

7-1.8초간 버튼을 누른 후 연결

7-2.셋팅지 찍은 후 연결

A.블루투스 설정 바코드 스캔



B. 연동할 장치에서 Bluetooth 를 켜서 감지하십시오.

"Barcode Scanner HID" 을 선택 후 정상 연결시 "삐"

비프음이 발생 됩니다 .

8.소리

8-1. 소리 ON



8-2.소리 OFF



9.진동

9-1.진동 ON



9-2.진동 OFF



10.절전모드 설정



1분 후 절전



30분 후 절전



5분 후 절전



절전기능 끄기(항시켜짐)



10분 후 절전



즉시 절전

11.저장 모드

11-1. 일반모드



11-2.저장모드



저장모드 사용시 바코드를 스캔하면 "삐빅"소리가 나며 스캐너 내부 저장공간에 저장이 됩니다.
(내부 저장공간이 가득 차면 스캐너에서 짧은 톤으로 소리가 나며 경고음이 발생됩니다)

11-3. 데이터 업로드



11-4.데이터 삭제



11-5.저장수량

